Schritt-für-Schritt

Grundanleitung

Lederband einkleben

Schritt 1

Sie benötigen:
Verschluss, Lederband, Blickfangperle, Sekundenkleber und Schere.

Schritt 2

TIPP
Länge am Handgelenk messen.

Schneiden Sie das Lederband in der gewünschten Länge zu.

Schritt 3

TIPP
Nicht zu viel Kleber verwenden.

Bestreichen Sie ein Ende des Lederbandes mit Kleber.

Schritt 4

Stecken Sie eine Seite des Verschlusses auf das Lederband und drücken Sie es fest an.

Schritt 5

Schieben Sie die Bickfangperle über das Lederband.

Schritt 6

Bestreichen Sie nun auch das andere Ende mit Kleber.

Schritt 7

Stecken Sie jetzt das andere Ende des Lederbandes in den Verschluss.

fertig!

failer
perlen & zubehör
Lerchenweg 4, 86660 Erlingshofen, Telefon:+49 (0)9070 8368, E-Mail: service@failer.eu